

Aankleed procedure

Persoonlijke BeschermingsMiddelen

Het aan- en uitkleden gebeurt altijd met 2 personen. Voorkom beschadigen van de persoonlijke beschermingsmiddelen



Stap 1



Stap 2



Stap 3



Stap 4



Stap 5



Stap 6



Stap 7

Stap	Handelingen
1	Leg alle materialen klaar in de juiste maat: -Overall -1 paar Nitril handschoenen en 1 paar decohandschoenen -Beschermbрил -Adembeschermingsmasker -Overschoenen en overtrek schoenhoesjes -Rol chemietape
2	Overall aantrekken (voorkom beschadigen)
3	Trek overtrekhoesjes en overschoenen aan
4	Trek 2 paar Nitril handschoenen aan. 1 ^e paar onder de mouw van de overall, 2 ^e paar over de mouw van de overall.
5	Zet het adembeschermingsmasker op, stel de banden af en controleer of dit overal goed afsluit. Zet de capuchon op en dan de beschermingsbril. Randen van de bril onder de capuchon.
6	Tape de overgang van de handschoenen en overschoenen naar de overall af en sluit alle plaknaden van de overall.
7	Controleer zorgvuldig of alles goed zit en niet beschadigd is.